NÁVOD NA POUŽITIE **RISCHINO**

XXL PREMIUM

KONF. VEĽKOSŤ: 86-116 | VEK: 1 - 5 ROKOV



VAROVNÉ UPOZORNENIA:

VAROVANIE: Vaša rovnováha môže byť negatívne ovplyvnená Vašim pohybovaním a pohybmi Vášho dieťaťa.

VAROVANIE: Dávajte pozor pri zohýbaní sa a predkláňaní sa.

VAROVANIE: Tento nosič nie je vhodný na používanie pri športových aktivitách.

www.rischino.sk

POZOR! NÁVOD NA POUŽITIE USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÚ NESKORŠIU POTREBU!

MILÁ ZÁKAZNÍČKA, MILÝ ZÁKAZNÍK,

ÚVOD

ďakujeme za Vašu objednávku. Veľmi sa tešíme, že ste si vybrali náš ergonomický nosič Rischino XXL PREMIUM.

Váš nosič sme starostlivo pripravili, aby ste ho mohli hneď používať. Nosič je pre Vás vypraný, vyžehlený a zabalený do nepriepustnej ochrannej fólie, takže ho môžete ihneď nosiť.

Predtým však odporúčame prečítať si tento návod a prípadne aj pozrieť videonávod na našej webovej stránke v sekcii Videonávody, aby ste ho vedeli používať a ošetrovať správne.

Ak budete potrebovať pomôcť s nastavením alebo budete potrebovať radu, sme tu pre Vás na našej facebook skupine s názvom: Nosíme deti v Rischino. Zastihnete nás na e-maile: info@rischino.sk alebo na telefónnom čísle: 0910 559 800. Odborné články nájdete aj na našom poradenskom webe: www.ergonosenie.sk.

Sme tu vždy pre Vás v prípade potreby.

S pozdravom
Tím Rischino

ERGONOMICKÝ NOSIČ

XXL PREMIUM

- **XXL PREMIUM je ergonomický nosič skonštruovaný na nosenie ťažších váh a starších detí.**
- **XXL PREMIUM je ergonomický nosič, ktorý je určený pre deti od 1 roka do 5 rokov, od veľkosti 86 do veľkosti 116.**

Chcete pohodlne nosiť na chrbte?

XXL PREMIUM má ramenné pásy navrhnuté špeciálne pre komfortné nosenie na chrbte alebo vpredu. Tiež je možné ich prekrížiť. Dvojité prešitie ramenných pásov a obojstranne doťahujúca sa spona umožní skutočne komfortné nosenie bez obmedzenia.

XXL PREMIUM je rastúci nosič s nastaviteľnou šírkou aj výškou a s bedrovým pásom s trojitou vrstvou. Vonkajšia vrstva je veľmi tvrdá, pevná a nosná. Vnútorná vrstva je vymäkčená tak, aby zabezpečila pohodlnosť.

NASTAVENIE NOSIČA XXL PREMIUM

NOSENIE VPREDU



1.



Ešte pred nastavením nosiča si podľa veľkosti dieťatka zatiahneme šnúrky pre nastavenie šírky a výšky nosiča.

2.



Pokiaľ má dieťatko veľkosť 86, zatiahneme šnúrky na maximum a postupne s rastúcou konfekčnou veľkosťou uvoľníme o pár centimetrov. Keď budeme mať dieťatko na sebe, šnúrky si ešte doladíme presne na jeho veľkosť. Šírka nosiča by mu pri nožičkách vždy mala siahať od kolennej jamky po druhú kolennú jamku.

3.



Výšku nastavíme tak, aby siahala po spodnú časť krku dieťatka.

4.



Bedrový pás si zapneme v takej výške, aby čierny popruh prechádzal cez stred pupka.

5.



Sponu si zapíname pred sebou popod istiacu gumičku, ktorá musí ostať za okrajom spony.

6.



Spona musí nahlas zacvaknúť.
Bedrový pás dotiahneme na maximum.
Prebytočnú časť popruhu uchytíme gumičkou.

7.



Bedrový pás musí byť dostatočne vysoko, musí byť zatiahnutý na maximum a ísť kolmo na os tela, nie zošikma.



8.

Ak máme zatiahnutú šnúrku, ktorou nastavujeme šírku opierky, dieťatko podsádzame nad ňu.

Pokiaľ je uvoľnená, tak priamo nad bedrový pás.



9.

Ramenné pásy si prehodíme na plecia.

Zapneme si hrudnú sponu. Jej výšku nastavíme posunutím dole alebo hore. Hrudnú sponu je dobré prednastaviť si ešte pred nosením.

Sponu dotiahneme.



10.

Hrudná spona by v ideálnom prípade mala prechádzať cez stred lopatiek. Ak pri doťahovaní nedočiahneme až k lopatkám, môžeme si na pleciach uchopiť ramenné pásy a povytiahnuť ich ku krku bez toho, aby sme menili polohu hrudnej spony.

Zapneme ju za krkom, uvoľníme úchop a vrátime naspäť na stred lopatiek.



11.

Dotiahneme popruhy pod slintáčikom na maximum.

Pod pažou si vopred nastavíme zadný popruh.

S dieťatkom v nosiči na doťahovanie používame už len predný popruh, ktorý zatiahneme použitím plastového putka.



12.

Skontrolujeme podsadenie dieťatka. Nosič by mal siahať až ku kolennej jamke tak, aby nôžka visela kolmo nadol.

Môžeme rukami zájsť zospodu k zadočku dieťatka a podobrať si ho rukami. Overíme tak, či dieťatko nesedí na hornom okraji bedrového pásu, ale prehuplo cez neho.



13.

Fixačnú kapucku môžeme buď zrolovať na rolku a pripnúť ju o okraj spony, alebo ju dať na hlavičku a zaistiť o horné pohyblivé háčiky.





NOSENIE NA CHRBTE



Na chrbte nosíme len dieťatko, ktoré už samostatne sedí.

Pri starších deťoch otočíme bedrový pás tak, aby opierka bola pripravená na chrbte.

Bedrový pás si dávame vyššie ako na predné nosenie – povyše pása.



Ak dieťatko už spolupracuje, môžeme ho vysadiť na chrbát.
Ak je v mladšom veku, bedrový pás si pripravíme tak, že pootočíme opierku na náš bok. Dieťatko na ňu posadíme a pridržiavame ho za chrbát. Predkloníme sa a dieťatko spolu s nosičom pomaly pretáčame na náš chrbát.

3.





Nasadíme si ramenné pásy.

4.





Na hrudníku si zapneme
hrudnú sponu.

5.



Rukami skontrolujeme podsadenie dieťatka. Odsledujeme si, či opierka nie je príliš krátka. Môže sa stať, že sa jej veľká časť bude zbytočne nachádzať pod zadočkom dieťatka, čím sa skráti jej výška.

6.



Opierka by mala siahať po okraj kolennej jamky.

TIP NA DOJČENIE

Pri dojčení v nosiči povoľujeme doťahovanie pod slintáčikom, no nie na úplné maximum.

Jemne povolíme bedrový pás nižšie až k bedrám.
Pri väčšom poprsí môžeme jemne uvoľniť aj predný popruh pod pažou.
Následne sa jemne predkloníme a dieťatku ponúkneme prsník. Keď už dieťatko saje, môžeme sa opäť pomaly vyrovnať.

Dojčenie v nosiči je len o zvyku a tréningu. Je to ale efektívny spôsob, ako si spohodlniť dojčenie kdekoľvek a kedykoľvek bude potrebné.

STAROSTLIVOSŤ O NOSIČ

Nosič Vám príde vypraný a vyžehlený pod parou, takže je vhodný na okamžité použitie. Nosič perte nevyhnutne, lokálne znečistenia preperte len v rukách. Na škvrny odporúčame žlčové mydlo. Pri praní v práčke dodržujte pokyny na štítku. Perte pri 30 stupňoch pri nízkych otáčkach. Ak sa dá, použite obliečku na vankúš a vždy nechajte spony zapnuté, aby sa neobúchali, a šnúrky uvoľnené. Stačí prepratať v čistej vode, prípadne môžete použiť prostriedok bez aviváže a rozjasňovačov (denkmit, ecover).

Nechajte ho voľne usušiť, nie na slnku ani na radiátore.

Nosič je farbený len čisto prírodnými farbami, certifikovanými pre deti. Slintáčiky môžete prať osobitne, stačí rozopnúť popruh a stiahnuť ich z ramenného pásu. Žehlite len časti, kde nie sú výplne na nižšom stupni. Nikdy nežehlite čierne popruhy!

Ak nosič nepoužívate, môžete ho zavesiť na vešiak do skrine.

Ak potrebujete poradiť s nastavením, naša stála podpora nosenia je tu pre Vás.

Prajeme krásne chvíle pri nosení dieťatka.

Rischino®

WWW.RISCHINO.SK

XXL PREMIUM

RISCHINO



VYVINUTÝ TAK,

ABY TLAK DOŤAHOVANIA SMEROVAL KU ZADOČKU, PODOBNE AKO V ŠATKE.

Rischino®